

AURATON

3021H RTH 3021H

Sterownik Auraton 3021H / Auraton 3021H RTH jest wyposażony w funkcje umożliwiającą zablokowanie przycisków przed niepowołanym dostępem osób trzecich (**tryb hotelowy**).

W tym celu należy wejść do menu i przejść do ustawień **blokad SE**.



Aby przejść w tryb zmian ustawień konfiguracyjnych należy przytrzymać jednocześnie przyciski **PROG** oraz **OK** przez okres 3 sekund, aż zostanie wyświetlone menu ustawień.

Naciskamy przycisk **OK** tyle razy aż na wyświetlaczu będzie widoczny napis **SE** w miejscu temperatury, a w miejscu czasu będą wyświetlane cztery kreski. Pierwsza kreska będzie migać (tryb edycji) i jeśli nie zostanie wprowadzona żadna zmiana w ciągu 10 sekund lub bez zmiany wartości zostanie naciśnięty przycisk **OK** to sterownik powróci do normalnej pracy (funkcja blokady będzie wyłączona - ustawienie fabryczne).



Jeśli natomiast pokrętkiem +/- (w ciągu 10 sekund) zmieni się wartość od 0 do 9 to w ciągu kolejnych 10 sekund należy nacisnąć przycisk **OK**. Jeśli się tego nie zrobi to sterownik wyjdzie z tego trybu (normalna praca) i procedurę ustawiania trzeba będzie rozpocząć od nowa.

Natomiast jeśli po ustawieniu pierwszej cyfry w ciągu 10 sekund zostanie naciśnięty przycisk **OK** to sterownik przejdzie do edycji kolejnej cyfry (druga). Po ustawieniu ostatniej czwartej cyfry koniecznie w ciągu 10 sekund należy nacisnąć przycisk **OK** a wówczas wartość kodu zostanie zapamiętana. Jeśli nie naciśniemy przycisku **OK** to wartość nie zostanie zapamiętana (brak blokady) i sterownik powróci do normalnej pracy.

Po ustawieniu blokady przycisków sterownik wyświetla wszystkie niezbędne informacje.

Po pierwszym wciśnięciu dowolnego przycisku uruchamia się tylko podświetlenie.

Przy włączonym trybie hotelowym zablokowana jest możliwość edycji programów, ustawienia czasu, zmiany trybu pracy (☀, ☺) oraz blokuje możliwość wejścia do menu.

Funkcja edycji temperatury i czasu trwania (włączony tryb hotelowy)

Przycisk **☺** po wciśnięciu uruchamia edycję temperatury w zakresie od temperatury ekonomicznej (☺) do temperatury komfortowej (☀) i tylko w tym zakresie. Wówczas przez 10 s miga wartość temperatury, którą należy ustawić pokrętkiem +/- oraz zatwierdzić przyciskiem **OK** (nie wciśnięcie **OK** nie zapamiętuje ustawień).

Po zatwierdzeniu przyciskiem **OK** następuje edycja czasu, przez który ma obowiązywać temperatura ręczna (po prawej stronie widoczne od 1h do 24h). Zmianę czasu dokonujemy pokrętkiem +/- oraz zatwierdzamy przyciskiem **OK**.

W trybie ręcznym na wyświetlaczu będzie widoczna temperatura oraz czas do jej zakończenia.

Po upływie tego czasu sterownik powraca do normalnej pracy (ustawiony program).

Jeśli zaistnieje potrzeba wycofania tego ustawienia przed jego automatycznym zakończeniem to należy użyć przycisku **PROG**.



Wyłączenie trybu hotelowego

Po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku **OK** na wyświetlaczu w miejsce temperatury będzie widoczny napis **SE** natomiast w miejscu godziny kreski z pierwszą migającą do edycji.



Pokrętkiem +/- należy wybrać ustawiony kod, po każdej cyfrze należy nacisnąć **OK** (w ciągu 10 sekund) w przeciwnym razie sterownik powróci do normalnej pracy (blokada włączona). Po wpisaniu prawidłowego kodu sterownik przystępuje do normalnej pracy (blokada wyłączona).

Ponowne włączenie blokady odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund przycisków **PROG** oraz **☺☺**. Włączenie blokady sygnalizowane jest napisem **SE**, który będzie widoczny przez 3 sekundy na wyświetlaczu.

UWAGA: Funkcja blokady za pomocą przycisków **PROG oraz **☺☺** nie jest aktywna w przypadku nie ustawienia kodu blokady.**



www.auraton.pl

ver. 20180808